

TOSTADOR DE PAN COMERCIAL

MODELO
CT-120



migsa®

MANUAL DE USUARIO

 **migsa**®



FOXSTEEL
443 324 4706

GARANTÍA

MODELO
CT-120

Maquinaria Internacional Gastronómica, S.A. de C.V. garantiza por el término de **6 MESES** este producto en partes mecánicas y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y/o funcionamiento en uso comercial o industrial a partir de la fecha de entrega.

Las partes eléctricas cuentan con garantía de 30 días a partir de recibido el equipo.

Incluye la reparación o remplazo gratuito de cualquier parte, pieza o componente que eventualmente fallara, y la mano de obra necesaria para su revisión, diagnóstico y reparación.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía se deberá anexar la remisión y/o copia de la factura de venta del equipo. En su caso, presentar esta póliza de garantía con el sello del distribuidor y la fecha de venta del equipo.

2. El tiempo de entrega de la reparación en garantía no será mayor a 7 días a partir de la fecha de entrada del producto al centro de servicio autorizado. El tiempo de entrega podrá ser mayor en caso de demoras en el servicio por causas de fuerza mayor.

3. El equipo deberá ser canalizado al centro de servicio, por medio del distribuidor autorizado que realizó la venta del equipo.

Esta póliza de garantía quedará sin efectividad en:

- a) Cuando el equipo sea utilizado en condiciones distintas a las normales ó carga excesiva de trabajo.
- b) Cuando el equipo no sea operado de acuerdo al instructivo de operación que se acompaña.
- c) Cuando el equipo hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por **MIGSA**.
- d) El equipo se deteriore por el uso y desgaste normal.
- e) Manipulación incorrecta o negligente.

4. Las garantías se harán efectivas directamente en nuestras instalaciones o en los centros de servicio autorizados.

Al término de la póliza de garantía, el centro de servicio autorizado, seguirá prestando el servicio de reparación del equipo realizando el presupuesto de reparación y la autorización expresa del consumidor.

SELLO DEL DISTRIBUIDOR

PRODUCTO: _____

MARCA: _____

MODELO: _____

SERIE: _____

FECHA DE VENTA: _____

ADVERTENCIA

Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

Apagar el aparato y desconectar la fuente de alimentación antes de cambiar los accesorios o acercarse a partes que tienen movimiento durante el uso del aparato.

Este aparato se destina para utilizarse en aplicaciones de uso doméstico y similar como las siguientes:

- a) Por el personal de cocinas en área de tiendas, oficinas u otros entornos de trabajo.
- b) Casas de campo.
- c) Por clientes de hoteles, moteles u otros entornos de tipo residencial.
- d) Entornos tipo dormitorio o comedor.

"Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro".

- Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato
- Guarde este manual
- Para uso comercial

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- 1) Lea todas las instrucciones.
- 2) No toque las superficies calientes. Utilice las asas o perillas.
- 3) Para protegerse contra el riesgo de peligros eléctricos, no sumerja el cable, el enchufe y/o parte del tostador en agua o algún líquido.
- 4) Se requiere de supervisión cuando cualquier aparato es usado por o cerca de niños.
- 5) Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que la unidad se enfrie antes de su limpieza o manipulación.
- 6) No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado o después de que el aparato se haya caído o dañado de alguna manera o si no está funcionando correctamente. Devuelva el tostador al centro más cercano de servicio autorizado para su revisión, reparación o ajuste.

- 7) El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante pueden causar lesiones.
- 8) No lo utilice al aire libre.
- 9) No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
- 10) No lo coloque sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica o de un horno caliente.
- 11) No utilice este tostador para otra cosa que no sea para su uso previsto.
- 12) **EL FUEGO PUEDE APARECER SI EL TOSTADOR PERMANECE CUBIERTO O TOCANDO MATERIALES INFLAMABLES COMO CORTINAS O PAREDES AL ESTAR EN FUNCIONAMIENTO. NO LO OPERE BAJO LOS GABINETES DE PARED.**
- 13) No debe insertar en el tostador alimentos demasiado grandes, paquetes de lámina metálica o utensilios, ya que se puede presentar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- 14) No trate de sacar los alimentos cuando el tostador esté enchufado al tomacorriente.
- 15) Para evitar la posibilidad de incendio, no deje solo el tostador mientras está en funcionamiento.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

Para su protección, el tostador se entrega con un enchufe de 3 clavijas moldeadas con conexión a tierra y debe ser utilizado correctamente en combinación con un receptáculo de conexión a tierra.

El uso de cualquier otro voltaje o alteración del enchufe o del cable, puede dañar la unidad, y causar lesiones. Se anulará la garantía.

-OPERACIÓN

1. Coloque el tostador en un mostrador o una superficie plana, seca, cerca de la toma de corriente eléctrica.
2. Coloque el pan en todas las ranuras, ajuste ambos controles para dorar y empuje hacia abajo las palancas de control del carro. El pan tostado se elevará automáticamente cuando el ciclo de tostado este completo.

NOTA: Si desea cambiar la hora programada después de empujar hacia abajo las palancas de control del carro: gire la perilla al tiempo deseable (posición).

3. Para detener jactándose a mitad del ciclo, simplemente levante la palanca de control del carro.

PRECAUCION: La bandeja de residuos desmontable debe estar completamente insertada antes de hacer funcionar el tostador. Si se retira la bandeja para la limpieza, asegúrese de que sea reemplazada antes de usar el tostador. La bandeja de residuos es apta para el lavavajillas.

-CUIDADO Y LIMPIEZA

Deje que el tostador se enfríe antes de cualquier operación de limpieza.

1. Para limpiar la superficie exterior deje que el tostador se enfríe. Desenchufe el cable eléctrico. Limpie el exterior con un paño húmedo. Evite que el líquido escurra hacia los compartimentos para tostar. Antes de usarlo, deje que la superficie exterior se seque.
2. Para limpiar la bandeja de residuos: quite la bandeja y deseche las migajas. Limpie la bandeja y reemplace en el tostador. Nunca opere el tostador sin la bandeja de residuos en su lugar. La bandeja de residuos es apta para el lavavajillas.
3. Para quitar cualquier pedazo de pan que quede en el tostador, desenchúfelo, gire el tostador al revés y agítelo suavemente. Nunca introduzca objetos de metal o un instrumento afilado en las ranuras del tostador. Esto podría dañar el aparato y presentar un riesgo de seguridad potencial.